

Schützen Sie das wertvollste Gut Ihres Betriebs



Bauanleitung für OctoPaddock 20 x 48 m

- Bestimmen Sie den Ausgangspunkt. Setzen Sie eine Richtschnur in Bodennähe und spannen Sie sie bis zum Ende oder bis zur Ecke der Koppel.
- Positionieren Sie die beiden Torpfosten wo das Tor geplant ist (3,25 m).


Markieren Sie, wo die Zwischenpfosten gesetzt werden sollen. Der Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte ist auf den beiden längeren Seiten 2,7 m. Auf der kürzeren Seite ohne Tor ist der Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte 2,5 m.

Kürzere Seite mit Tor: Die Öffnung zwischen den Torpfosten beträgt 3,25 m; für die weiteren Zaunpfähle ist der Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte 2,45 m.

- Zeichnen Sie den oberirdischen Teil des Pfostens an, 1500 mm vom oberen Ende des Pfostens (1800 mm bei Torpfosten).
- Graben oder schlagen Sie den Pfosten ein, bis die Markierung auf einer Ebene mit dem Erdboden ist.
- Legen Sie die Querstange so an, dass sich die Oberkante 100 mm unterhalb des oberen Endes des Pfahls befindet.
- Befestigen Sie die Querstange an jedem Pfosten mit zwei Schrauben.

Bringen Sie dann die untere Querstange so an, dass sich die Oberkante 700 mm unterhalb des oberen Endes des Pfahls befindet.

Legen Sie die nächste Querstange an und fixieren Sie die Verbindung zwischen den Pfosten mit vier Schrauben. Wenn Sie an eine Ecke oder eine Öffnung kommen, schneiden Sie die Querstange ab und beginnen dann auf der nächsten Seite mit dem abgeschnittenen Stück.



Verbinden der Querstange.

Materialliste

55 Pfosten 100 x 2000 mm
99 Querstangen 1001/2 x 3000 mm
2 Torpfosten 120 x 2500 mm
2 Tore mit Scharnieren 2 x 1500 mm
400 selbstbohrende Schrauben 4,0 x 40
240 selbstbohrende Schrauben 6,0 x 90

Jede Querstange ergibt eine Einzäunung von 2750 mm Länge.

